

Sicherheitshinweise

- Niemals Gewalt anwenden!
- Sicherheitsvorschriften auf der Kapselverpackung beachten!
- Kapseln vor Sonneneinstrahlung und Erwärmung über 50 °C schützen!
- Geräte und Kapseln für Kinder unerreichbar aufbewahren!
- Ausschließlich befülltes Gerät in Betrieb nehmen!
- Gerät ausschließlich zu den in dieser Gebrauchsanleitung genannten Zwecken verwenden!
- Ausschließlich Gerätekopf und Flasche desselben Gerätetyps kombinieren!
- Fremdfabrikate niemals mit iSi Creative Whip Teilen kombinieren!
- Gerätekopf niemals schief aufschrauben!
- Beim Einschrauben der Kapsel nicht über das Gerät beugen!
- Gerätekopf von einem unter Druck stehenden Gerät niemals abschrauben!
- Hebel niemals als Tragegriff verwenden!
- iSi Creative Whip niemals erhitzen!
- Befülltes Gerät niemals im Tiefkühlfach oder in der Tiefkühltruhe aufbewahren!
- Das Gerät ist ein Druckbehälter! Sturz oder Beschädigung machen es zur Gefahrenquelle und es darf nicht wieder verwendet werden! Das Gerät von iSi Servicestelle überprüfen lassen.
- Zerlegen des iSi Creative Whip nur gemäß Punkt „Gründliche Reinigung“, Seite 7.
- Materialverträglichkeit der eingesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionslösung prüfen!
- Keine Veränderungen am iSi Creative Whip durchführen. Dies führt zum Erlöschen der Garantie und hat den Haftungsausschluss zur Folge!
- Gebrauchsanleitung zur Vermeidung von Bedienungsfehlern sorgfältig lesen und aufbewahren!

iSi Creative Whip

Mit dem iSi Creative Whip haben Sie sich für ein innovatives iSi Qualitätsprodukt für den Haushalt entschieden.

Mit ihm können Sie in Sekundenschnelle locker-leichte oder mit Sirup verfeinerte Schlagsahne zubereiten, aber auch köstliche Desserts, Cremes, pikante Mouses und kalte Saucen oder Espumas aufschäumen.



ACHTUNG Der iSi Creative Whip ist nicht für Warmanwendungen geeignet!



ACHTUNG Verwenden Sie nur original iSi Sahnekapseln, erkennbar am roten iSi Logo!

Produkteigenschaften

- Für kalte Anwendungen geeignet
- Hochwertige Edelstahlflasche mit polierter Oberfläche
- Max. Füllvolumen 0.25 bzw. 0.5 Liter
- Gerätekopf aus Aluminium mit entnehmbarem Edelstahlkolben zur einfachen Reinigung
- Hebel mit Tropfenstopp
- Kopfdichtung mit Innenring zur leichten Entnahme
- Garniertüllen mit Metallgewinde
- Kapselhalter im Chromdesign
- Anwenderfreundliche Reinigungsbürste
- Nicht spülmaschinenfest

Materialliste



Bezeichnung	Material
Edelstahlflasche	Edelstahl
Gerätekopf	Aluminium eloxiert, Edelstahl, Silikon, Polyoxymethylen (POM)
Kopfdichtung	Thermoplastisches Elastomer (TPE)
Garniertülle	Polypropylen (PP), Aluminium
Kapselhalter	Zink-Druckguss verchromt
Entnahmekolben	Edelstahl, Polyoxymethylen (POM), Nitrilkautschuk (NBR)

Ersatzteile

Bezeichnung	Artikelnummer
Kapselhalter	2204001
Entnahmekolben	2205001
Kopfdichtung	2234001
Reinigungsbürste	2236001
Garniertülle „Standard“	2245001
Garniertülle „Tulpe“	2206001
Abdeckkappe	2002001

Gebrauchsanleitung

HINWEIS: Vor erstmaligem Gebrauch das Gerät in die einzelnen Produktbestandteile zerlegen. Entfernen Sie die Transportsicherung vom Kolbengewinde. Grundreinigung wie unter „Gründliche Reinigung“ auf Seite 7 durchführen.

VORBEREITENDE TÄTIGKEITEN

1. Überprüfen, ob die Kopfdichtung in den Gerätekopf eingelegt ist.
2. Entnahmekolben in den Gerätekopf einsetzen.
3. Gewünschte Garniertülle auf den Entnahmekolben, nicht zu fest, nur leicht bis auf Anschlag aufschrauben.

BEFÜLLEN

4. Edelstahlflasche mit Zubereitung befüllen.

HINWEIS: Die maximale Füllmenge beträgt 0.25 bzw. 0.5 Liter. Äußere Fülllinie und Kennzeichnung am Flaschenboden beachten. Nicht überfüllen! Der verbleibende Leerraum ist für ein optimales Aufschlagergebnis erforderlich. Verwenden Sie einen Messbecher.

Um Klümpchenbildung zu vermeiden, pulvrige Zutaten, Zucker etc. vor dem Befüllen in etwas Flüssigkeit vollständig auflösen. Feste Zutaten wie Früchte, Gemüse, grobe Gewürze etc. pürieren und durch ein feines Sieb passieren.

INBETRIEBNAHME

5. Den Gerätekopf gerade und handfest auf die Edelstahlflasche aufschrauben.



ACHTUNG Gerätekopf niemals schief aufschrauben!

6. Original iSi Sahnekapsel in den Kapselhalter einlegen.

HINWEIS: Niemals die Kapsel einschrauben, wenn keine Garniertülle auf dem Entnahmekolben aufgeschraubt ist.

7. Kapselhalter mit eingelegter Kapsel auf den Gerätekopf aufschrauben, bis der gesamte Kapselinhalt hörbar eingeströmt ist.



ACHTUNG Beugen Sie sich während des Einschraubens der Kapsel nicht über das Gerät!



ACHTUNG Gerät steht nun unter Druck!

8. Gerät kräftig schütteln.

HINWEIS: Für die optimale Konsistenz von Schlagsahne und sahnehaltigen Zubereitungen ist die Anzahl der Schüttelzyklen wichtig. Wird zu lang oder zu oft geschüttelt, wird der Inhalt zu fest und kann nicht mehr restlos entnommen werden!

Schüttelhäufigkeit der nachstehenden Tabelle entnehmen:

Sahneart	Fettgehalt	Schüttelhäufigkeit je Kapsel
Frische Sahne	36%	3-4
	33%	4-5
Haltbarsahne	32%	5-6

Bei geringerem Fettgehalt (mindestens 30%) oder zu weicher Konsistenz ggf. nachschütteln.

9. Kapselhalter abschrauben und leere Kapsel entsorgen.

HINWEIS: Leises Zischen beim Abschrauben des Kapselhalters ist systembedingt.

HINWEIS: Es wird nur 1 Kapsel für eine Füllung benötigt.

10. Abdeckkappe auf das Gewinde aufschrauben.

BEDIENUNG

11. Zur Entnahme muss das Gerät „kopfüber“ gehalten (Garniertülle senkrecht!) und der Hebel gefühlvoll betätigt werden.

HINWEIS: Die erste Entnahme zum Testen der Konsistenz verwenden.

Wichtige Gebrauchshinweise

ALLGEMEIN

- Wird das Gerät nicht senkrecht mit dem Kopf nach unten betätigt, kann Druck verloren gehen, wodurch ein vollständiges Entleeren des Gerätes nicht möglich ist.
- Sahne/Zubereitung kühl einfüllen.
- Gelatinehaltige Zubereitung vor dem Einfüllen auf Raumtemperatur abkühlen lassen und Gerät anschließend in Betrieb nehmen. Befüllten iSi Creative Whip für mindestens 4 – 6 Stunden in den Kühlschrank legen.



ACHTUNG Befülltes Gerät nie im Tiefkühlfach oder in der Tiefkühltruhe aufbewahren!

- Zubereitung möglichst kurz vor dem Verzehr dem Gerät entnehmen.
- Gerät mit gereinigter Garniertülle im Kühlschrank bereithalten.
- Kapselhaltergewinde und Entnahmekolben regelmäßig einfetten (Gebräuchliche Fette z.B. Sonnenblumen- oder Olivenöl).

SERVICE

- Ersatzteile sind einzeln und kostengünstig erhältlich.



ACHTUNG Keine Veränderungen am iSi Creative Whip durchführen!

- Für Ersatzteilbestellungen wenden Sie sich an Ihren Fachhändler.
In Österreich auch unter www.isi.at möglich.
- Zur Reparatur nur komplettes Gerät einsenden.

AUFBEWAHRUNG

Sofern der iSi Creative Whip nicht sofort wieder befüllt wird, Bestandteile an einem sauberen Ort an der Luft trocknen lassen (nicht mit Tuch abreiben). iSi Creative Whip in demontiertem Zustand aufbewahren und gereinigte (desinfizierte) Teile nur mit sauberen Händen anfassen.

Reinigung



ACHTUNG Vor der Reinigung ist die Materialverträglichkeit der eingesetzten Reinigungs- bzw. Desinfektionslösung zu prüfen (siehe „Materialliste“, Seite 3)!

HINWEIS: Bei der Reinigung ist auf eine korrekte Dosierung der Reinigungslösung oder der kombinierten Desinfektions- und Reinigungslösung zu achten. Die Einwirkzeit sowie die gewählte Temperatur sind ausschlaggebend für das Reinigungsergebnis.

GRÜNDLICHE REINIGUNG

1. Betätigen des Hebels bis das Gerät vollständig entleert und druckentlastet ist. Gerätekopf von der Flasche abschrauben.
2. Garniertülle abschrauben. Dazu den Entnahmekolben am blauen Teil an der Innenseite des Kopfes festhalten. Danach den Entnahmekolben aus dem Kopf ziehen.

HINWEIS: Bei diesem Modell ist die Feder im Kopf fixiert und nicht entnehmbar!

3. Zur Grundreinigung die Kopfdichtung entnehmen.
4. Produktbestandteile mit warmem (nicht heißem!) Trinkwasser und handelsüblichem Reinigungsmittel von Hand spülen und mit der Reinigungsbürste Entnahmekolben und Garniertülle reinigen. Fett und Eiweißreste vollständig entfernen!

HINWEIS: Keinesfalls Nirospezialmittel, Scheuermittel oder kratzende Schwämme/Bürsten verwenden.

ZWISCHENREINIGUNG

Die Garniertülle kann jederzeit zur notwendigen Zwischenreinigung abgeschraubt werden bzw. direkt am Gerät mit Trinkwasser ausgespült werden.



Fehlerbehebung



ACHTUNG Unter Druck stehenden iSi Creative Whip nicht gewaltsam öffnen.

DRUCK ABLASSEN: Das Gerät aufrecht hinstellen, ein Tuch über den Auslass halten und den Hebel so lange gefühlvoll betätigen, bis sich kein Druck mehr im iSi Creative Whip befindet. Erst dann den Gerätekopf von der Flasche abschrauben.

► Inhalt kann nicht entnommen werden bzw. Gerät spritzt

Verstopfung durch unaufgelöste Zutaten, Zucker, Fruchtfleisch oder Kerne

- „Druck ablassen“ (Seite 8) und anschließend „Gründliche Reinigung“ (Seite 7) durchführen.
- Zutaten durch Pürieren, Passieren gut auflösen.

Inhalt ist zu fest durch zu viel Bindemittel oder zu starke Kühlung

- **Rezeptur bzw. Verfahren sind nicht geeignet oder müssen angepasst werden.**
- **Vermeiden Sie ein Gefrieren des Inhalts.**

Zu steif gewordene Sahne oder sahnehaltige Zubereitung

- **Intensität und Häufigkeit der Schüttelzyklen bei nächster Inbetriebnahme verringern.**
- **Schüttelhäufigkeit der Tabelle unter „Inbetriebnahme“ (Seite 4) einhalten.**

Kein Druck/zu wenig Druck im Gerät

- **Nur original iSi Sahnekapseln verwenden.**
- **Leere Kapseln nicht wieder verwenden und sofort entsorgen.**
- **Gerät ausschließlich „kopfüber“ mit senkrechter Garniertülle betätigen, da es sonst zu Druckverlust kommt.**

Es wurden zu viele Kapseln verwendet

- **„Druck ablassen“ (Seite 8). Gerät erneut in Betrieb nehmen.**
- **Für Ihren iSi Creative Whip benötigen Sie nur 1 iSi Sahnekapsel.**

► **Entnommener Inhalt ist zu flüssig**

Gerät wurde überfüllt

- **„Druck ablassen“ (Seite 8). Überschüssigen Inhalt ausgießen. Gerät erneut in Betrieb nehmen.**
- **Maximale Füllmenge siehe „Befüllen“ (Seite 4).**

Gerät wurde zu wenig oder gar nicht geschüttelt

- **Schüttelhäufigkeit der Tabelle unter „Inbetriebnahme“ (Seite 4) einhalten.**

Inhalt ist nicht kalt genug

- **Befüllten und betriebsbereiten iSi Creative Whip für mindestens 1-2 Stunden in den Kühlschrank legen.**
- **Befüllten iSi Creative Whip zwischen dem Gebrauch gekühlt aufbewahren.**

Sahne hat zu geringen Fettgehalt

- **Sahne muss einen Fettgehalt von mindestens 30% haben.**

Es wurde eine nicht geeignete Kapsel verwendet

- **Nur original iSi Sahnekapseln verwenden.**

Es wurde zu wenig Gelatine bzw. andere Bindemittel verwendet

- **„Druck ablassen“ (Seite 8). Die Masse mit zusätzlicher Gelatine oder anderen Bindemitteln versehen und wieder einfüllen.**

Das Bindemittel (z. B. Gelatine) wurde nicht richtig angewendet

- **Bitte beachten Sie die Anwendungshinweise für das Bindemittel.**

► **Sahnekapsel wird nicht aufgestochen**

Verwendete Kapsel ist nicht geeignet

- **Nur original iSi Sahnekapseln verwenden.**

Kapsel wurde verkehrt eingelegt

- **Kapsel richtig einlegen.**

Aufstecheinheit wurde beschädigt

- **Gerät an iSi oder Servicestelle einsenden.**

► **Kapselhalter lässt sich schwer aufschrauben**

Verwendete Kapsel ist nicht geeignet

- **Nur original iSi Sahnekapseln verwenden.**

Zu hoher Reibungswiderstand der Gewindepaarung

- **Kapselhaltergewinde regelmäßig einfetten (Gebräuchliche Fette z.B. Sonnenblumen- oder Olivenöl).**

► **Garniertülle lässt sich nicht mehr abschrauben**

Garniertülle wurde zu fest aufgeschraubt

- **„Druck ablassen“ (Seite 8). Punkt 2 aus „Gründliche Reinigung“ (Seite 7) befolgen. Sollte sich die Garniertülle nicht abschrauben lassen, Gerät an iSi oder Servicestelle einsenden.**
- **Garniertülle nicht zu fest, nur leicht bis auf Anschlag aufschrauben.**

► **Bei Inbetriebnahme entweicht Gas durch Entnahmekolben oder Garniertülle**

Gerät wurde ohne aufgeschraubte Garniertülle in Betrieb genommen

- **Vor dem Einschrauben der Kapsel sicherstellen, dass die Garniertülle auf dem Entnahmekolben aufgeschraubt ist.**

Profildichtung wurde beschädigt

- **„Druck ablassen“ (Seite 8). Entnahmekolben ersetzen.**

► **Bei Inbetriebnahme entweicht Gas zwischen Flasche und Kopf**

Kopfdichtung fehlt

- **„Druck ablassen“ (Seite 8). Kopfdichtung in den Kopf einlegen.**

Kopfdichtung wurde beschädigt

- **„Druck ablassen“ (Seite 8). Kopfdichtung ersetzen.**

Kopf wurde nicht fest genug aufgeschraubt

- **Kopf gemäß Gebrauchsanleitung auf Flasche handfest aufschrauben.**

Flaschenkörper wurde am oberen Rand beschädigt

- **„Druck ablassen“ (Seite 8). Gerät an iSi oder Servicestelle einsenden.**